



端子台信号割り当て

+	CH18 ○	CH12 ○	CH6 ○	+
CH22 ○	CH17 ○	CH11 ○	CH5 ○	SP ○
CH21 ○	CH16 ○	CH10 ○	CH4 ○	SS ○
+12V ○	+12V ○	+12V ○	+12V ○	+12V ○
GND ○	GND ○	GND ○	GND ○	GND ○
GND ○	GND ○	GND ○	GND ○	GND ○
+12V ○	+12V ○	+12V ○	+12V ○	+12V ○
CH20 ○	CH15 ○	CH9 ○	CH3 ○	CH24 ○
CH19 ○	CH14 ○	CH8 ○	CH2 ○	CH23 ○
	CH13 ○	CH7 ○	CH1 ○	
+				+

+12VとGND端子が不足するときは、閉端接続子などで電線をまとめてから接続すること

品名	材質	寸度	処理・加工
備考 箱内取り付け穴を使用するとき、ブラケットは取り外す		品名 中継箱37p	
		型式 PS524-11	
尺度 1/1	設計	承認	杉山電機システム(株)