

# PS-462T/464T 订货号码

2016年10月26日作成



由于PS-462/4现使用连接器的停产，12P输出连接器与端子台的配线方式，转换为只有端子台的配线方式。  
变更后发注编码，检测通道数后追加T标记。

PS **464** T **E** - **14** **M03**

检测CH数

	内容
462	2 CH
464	4 CH

操作版面语言

	内容
无标记	日语 
E	英语 
C	中文 

传感器连接线长度

附属检测通道数的传感头。  
请选择连线长度。

	内容
M03	3m (标准)
M05	5m
M10	10m

\* 附属连接线的颜色。

PS-462T: 蓝、红  
PS-464T: 蓝、红、白、黄

传感头型号

附属检测通道数的传感头。  
请选择型号。

	型号
13	PS-4013
14	PS-4014
18	PS-4018
20	PS-4020
24	PS-4024
25	PS-4025
26	PS-4026
27	PS-4027
28	PS-4028
29	PS-4029
31	PS-4031
32	PS-4032
33	PS-4033
34	PS-4034

可选项

	内容
无标记	无
A	模拟监视器装置 此装置可从PS-462T/464T背面取出其模拟信号。使用示波器等可以观测模拟信号。

## 标准附属品

- 使用说明书  
使用说明书的语言，与操作面板语言相同。
- 电源连线 1条(标准:12芯5m) (PS015-5)

详细请咨询和弊社营业部门。