PS-255订货号码

PS255 - [4] [N] [5] [8] - [2] [C 1 2 D] - [R] [2 2] [1 0] - [F 2] [U L]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① CH数 1～12

② 喷嘴（喷嘴数量有分别标记）

N: ST8PL(1.0) J: ST8PL(1.0) + ST8AUX

Y: ST8PL(1.0)+ 模具内喷涂用油管

③ 喷嘴用软管长度（回收软管也为同样长度）

3: 3m 5: 5m 6: 6m 8: 8m

④ ④ 给压部空气软管长度

8: 8m

⑤ 喷雾油罩，喷嘴支架个数（1个无需填写）

⑥ 喷雾油槽，喷嘴支架

M: 磁铁座支架（附带2支支手） C08A: 喷雾槽 80㎜宽

C30: 喷雾槽 300㎜宽 C12D: チャンバー120㎜宽

C4B: 喷雾槽 400㎜宽 C16C: 喷雾槽 160㎜宽

C4D: 喷雾槽 400㎜宽（窗附） C20: 喷雾槽 200㎜宽

C66: 喷雾槽 660㎜宽 （喷油罩多种式样需要协商）

⑦ 油罐切替

S: 手动切替 R: 自动切换

⑧ 油罐

20: 20L 1罐 22: 20L 2罐 13: 10L 3罐

⑨ 废液罐

10: 10L 无填写：无

⑩ 流量计数

F1: 1CH F2: 2CH F3: 3CH

⑪ 指定流量计配管分配

無記入：全部喷嘴组合(F1) FB: 前控喷嘴/后控喷嘴分离(F2)

ABC: 3种油（罐）分离(F3) UL: 上控喷嘴/下控喷嘴分离(F2)

ULB: 上控喷嘴/下控喷嘴/后控喷嘴分离(F3)